

PARTI DI RICAMBIO ATTINENTI ALLA SICUREZZA DEL VEICOLO

Il presente allegato riporta l'elenco delle parti di ricambio attinenti alla sicurezza dei veicoli, elaborato sulla base dei seguenti criteri:

- a) componenti il cui funzionamento errato provoca direttamente una perdita di controllo dell'autoveicolo o qualsiasi altro grave rischio per gli occupanti o eventuali terzi coinvolti;
- b) componenti il cui mancato funzionamento non è avvertibile dal conducente con un anticipo sufficiente a permettere di arrestare la marcia del veicolo od a consentire manovre tali da eliminare le possibilità di rischio.

IMPIANTO FRENI

Servofreno;
pompa/cilindro freni;
dischi/tamburi pinza completa;
disco portafreni;
tubazioni flessibili/rigide;
pedaliera completa;
caveria freno a mano;
leva freno a mano

STERZO

Albero superiore e inferiore snodato;
tiranteria lato cremagliera/ruote;
tubazioni idroguida;
organi servosterzo

SOSPENSIONE ANTERIORE/POSTERIORE

Montanti/mozzi/fusi con relativi cuscinetti;
bracci oscillanti;
perni a sfera; puntoni/barre
stabilizzatrici/aste longitudinali;
traverse e telai; ammortizzatori;

TRASMISSIONE

Semiassi

VARIE

Tubazioni impianto alimentazione;
pompa benzina esterna;
sistemi di ritenuta per sicurezza passiva (cinture, pretensionatori, air bag).